





MANUAL




CZ Vyměňte spony. **EN** Remove the clips. **DE** Entfernen Sie die Klammern. **FR** Retirez les clips. **IT** Rimuovere le clip. **PL** Wyjmij zatrzaski. **HU** Vegye ki a kapcsokat.




CZ Povolte tyto dva šrouby. **EN** Loosen these two screws. **DE** Lösen Sie diese beiden Schrauben. **FR** Desserrez ces deux vis. **IT** Allentare queste due viti. **PL** Poluzuj te dwie śruby. **HU** Helyezze el ezeket a két csavart.




CZ Vysuňte vše z rámu. **EN** Remove everything from the frame. **DE** Entfernen Sie alles aus dem Rahmen. **FR** Retirez tout du cadre. **IT** Estraete tutto dal telaio. **PL** Wyjmij wszystko z ramy. **HU** Húzza ki mindent a keretből.




CZ Obě folie odstraňte. **EN** Remove both film. **DE** Entfernen Sie beide Folien. **FR** Retirez les deux films. **IT** Rimuovere entrambe le pellicole. **PL** Usuń obie folie. **HU** Távolítsa el mindkét fóliát.




CZ Vložte váš obraz. **EN** Insert your image. **DE** Fügen Sie Ihr Bild ein. **FR** Insérez votre image. **IT** Inserisci la tua immagine. **PL** Wstaw swoje zdjęcie. **HU** Töltsd fel a képedet.



CZ Závěsy jsou variabilní. **EN** The hooks are variable. **DE** Die Haken sind variabel. **FR** Les crochets sont variables. **IT** I ganci sono variabili. **PL** Haczyki są zmienne. **HU** A horgok változatosak.



CZ Utáhněte všechny šrouby. **EN** Tighten all screws. **DE** Befestigen Sie alle Schrauben. **FR** Fixez toutes les vis. **IT** Fissare tutte le viti. **PL** Dokręć wszystkie śruby. **HU** Rögzítse az összes csavart.



CZ Spony vložte zpět. **EN** Put the clips back in place. **DE** Setzen Sie die Klammern wieder ein. **FR** Remettez les clips en place. **IT** Rimettere le clip. **PL** Włóż z powrotem zatrzaski. **HU** Helyezze vissza a kapcsokat.



Enjoy Your Framed Art !